# Инструкция по эксплуатации

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

# Содержание


**1 Основные отличительные особенности устройства ... 3**
1.1 Комплект поставки ... 3
1.2 Обзор устройства и оснащения ... 3
1.3 Область применения устройства ... 3
1.4 Декларация соответствия ... 4
1.5 База данных EPREL ... 4

**2 Общие указания по безопасности ... 4**

**3 Ввод в работу ... 6**
3.1 Включение устройства ... 6
3.2 Вставка оснащения ... 6

**4 Управление пищевыми продуктами ... 6**
4.1 Хранение продуктов ... 6
4.2 Сроки хранения ... 7

**5 Экономия электроэнергии ... 7**

**6 Управление ... 8**
6.1 Элементы управления и индикации ... 8
6.1.1 Индикация Status ... 8
6.1.2 Навигация ... 8
6.1.3 Структура управления ... 8
6.1.4 Символы индикации ... 8
6.2 Логика управления ... 9
6.2.1 Активация / деактивация функции ... 9
6.2.2 Выбор значения функции ... 9
6.2.3 Активация / деактивация настройки ... 9
6.2.4 Выбор значения настройки ... 9
6.2.5 Вызов меню клиента ... 10
6.3 Функции ... 10
Температура ... 10
SuperCool ... 10
SuperFrost ... 10
PartyMode ... 11
HolidayMode ... 11
E-Saver ... 11
6.4 Настройки ... 11
6.4.1 Установка соединения ... 12
6.4.2 Прерывание соединения ... 12
6.4.3 Сброс соединения ... 12
Блокировка ввода ... 12
Яркость дисплея ... 12
Сигнал открытой двери ... 12
Единица измерения температуры ... 12
Информация ... 12
SabbathMode ... 13
D-Value* ... 13
Напоминание ... 13
Сброс ... 13
Выключение устройства ... 13
6.5 Сообщения об ошибках ... 14
6.5.1 Предупреждения ... 14
6.5.2 Демонстрационный режим ... 14

**7 Оснащение ... 14**
7.1 Полки в дверях ... 14
7.2 Съемные полки ... 15
7.3 Разделяемая съемная полка* ... 15
7.5 Выдвижные ящики ... 16
7.6 Крышка EasyFresh-Safe ... 17
7.7 Регулировка влаги ... 17
7.9 VarioSpace ... 18
7.10 Принадлежности ... 18

**8 Уход ... 18**
8.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем ... 18
8.2 Размораживание устройства ... 19
8.3 Чистка устройства ... 19

**9 Поддержка клиентов ... 21**
9.1 Технические данные ... 21
9.2 Рабочие шумы ... 21
9.3 Техническая неисправность ... 22
9.4 Сервисная служба ... 23
9.5 Заводская табличка ... 23

**10 Отключение ... 24**

**11 Утилизация ... 24**
11.1 Подготовка устройства к утилизации ... 24
11.2 Экологичная утилизация устройства ... 24

**12 Информация об изготовителе ... 24**


Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

| Символ | Расшифровка |
|---|---|
| | **Прочтите руководство**<br>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве. |
| | **Полная версия руководства в Интернете**<br>Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Сервисный номер указан на заводской табличке:<br>  <br>*Fig.* Примерное отображение |
|  | **Проверьте устройство**<br>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу. |



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

| Символ | Расшифровка |
|---|---|
| * | **Отклонения**<br>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*). |
| ▷<br>▶ | **Указания к действиям и результаты действий**<br>Указания к действиям обозначены знаком ▶.<br>Результаты действий обозначены знаком ▷. |
| ▶ | **Видеоролики**<br>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte. |

Данная инструкция по эксплуатации относится к:

| | |
|---|---|
| CN (sf) (sd) (e) (pc) (bb)(d) | 50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77.. |
| KGNsdc | 52Z03 / 57Z03 |

**Указание**
Если в обозначении устройства содержится N, то речь идет об устройстве с системой NoFrost.

# 1 Основные отличительные особенности устройства

## 1.1 Комплект поставки

Проверить все детали на повреждения при транспортировке. Обратитесь в случае замечаний к своему дилеру или в сервисную службу (см. 9.4 Сервисная служба) .

Поставка состоит из следующих частей:

- Консольное устройство
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Сервисная брошюра

## 1.2 Обзор устройства и оснащения




*Fig. 1 Примерное отображение*

**Температурные зоны**

**(A)** Холодильное отделение
**(B)** EasyFresh
**(C)** Морозильное отделение
**(D)** Самая холодная зона

**Оснащение**

**(1)** Элементы управления
**(2)** Вентилятор с фильтром из активированного угля FreshAir
**(3)** Разделяемая съемная полка*
**(4)** Съемная полка
**(5)** VarioSafe*
**(6)** Полка-гирлянда для бутылок*
**(7)** Крышка EasyFresh-Safe
**(8)** Отверстие для стока
**(9)** EasyFresh-Safe
**(10)** Выдвижной ящик морозильного отделения
**(11)** VarioSpace
**(12)** Заводская табличка
**(13)** Держатель для бутылок
**(14)** Полка для бутылок
**(15)** Полка для консервов
**(16)** EasyTwist-Ice*

**Указание**

▶ Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения. Однако изменение расположения вставных элементов, например, полок в холодильной камере, в рамках предусмотренных вариантов не влияет на потребление электроэнергии.

## 1.3 Область применения устройства

### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или усло-

виях, близких к домашним. Сюда относится, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемого прибора.

Все другие виды применения являются недопустимыми.

**Предсказуемое ненадлежащее использование**

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

**Климатические классы**

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

**Указание**

▶ Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
|---|---|
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |

## 1.4 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU и 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.Liebherr.com

## 1.5 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке https://eprel.ec.europa.eu/. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

# 2 Общие указания по безопасности

Тщательно храните данную инструкцию по применению, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по применению.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по применению перед началом использования устройства. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

**Опасности для пользователя:**

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.
- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.

- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии указаниями руководства по эксплуатации.

**Опасность пожара**

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
  - Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
  - Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
  - Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
  - Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Запрещается ставить вблизи устройства горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать возгорание устройства.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

**Опасность падения и опрокидывания:**

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

**Опасность пищевого отравления:**

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

**Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:**

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами, либо примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

**Опасность получения травм и повреждений:**

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

**Опасность защемления:**

- При открытии и закрытии двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

**Символы на приборе:**

символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.

Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.

Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

**Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав:**

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ | ОПАС-НОСТЬ | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
| ⚠ | ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме. |
| ⚠ | ОСТО-РОЖНО | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
| | ВНИМАНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества. |
| | Указание | обозначает полезные указания и советы. |

# 3 Ввод в работу

## 3.1 Включение устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ❑ Устройство установлено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
- ❑ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
- ❑ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.




*Fig. 2*

▶ Включите устройство с помощью панели управления рядом с дисплеем.
▷ Появляется индикация состояния.

**Устройство запускается в DemoMode:**

Когда устройство запускается в DemoMode, можно деактивировать DemoMode в течение следующих 5 минут.




*Fig. 3*

▶ Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения рядом с дисплеем в течение 3 секунд.
▷ Функция DemoMode деактивирована.

**Указание**
Рекомендации производителя:

▶ Закладывание пищевых продуктов: Подождите ок. 6 часов, пока не будет достигнута заданная температура.
▶ **Замораживаемые продукты** закладывайте при температуре -18 °C или ниже.

## 3.2 Вставка оснащения

▶ Вставить соответствующее оснащение для оптимального использования устройства.
▶ Приобретите и вставьте модуль SmartDevice (см. smartdevice.liebherr.com).
▶ Установите приложение SmartDevice (см. apps.home.liebherr.com).

**Указание**
Принадлежности доступны в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

# 4 Управление пищевыми продуктами

## 4.1 Хранение продуктов

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара

▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

**Указание**
При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

▶ Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

При хранении пищевых продуктов в принципе учитывать:

- ❑ Вентиляционные щели на задней стенке открыты.
- ❑ Пищевые продукты хорошо упакованы.
- ❑ Пищевые продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, находятся в закрытых емкостях или под крышкой.
- ❑ Сырое мясо или рыба находятся в чистых закрытых емкостях, так чтобы они не прикасались к другим пищевым продуктам или чтобы на них не могла стекать жидкость.
- ❑ Жидкости находятся в закрытых емкостях.
- ❑ Размещайте пищевые продукты с расстоянием между ними, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

**Указание**
Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 4.1.1 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха устанавливаются зоны с различной температурой.

**Сортируйте продукты:**

▶ В верхней зоне и на двери: Масло и сыр, консервы и тюбики.
▶ В самой холодной зоне *Fig. 1 (D)*: Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ На самой нижней полке: Сырое мясо или рыба

### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Отделение предназначено для не упакованных пищевых продуктов, например фруктов и овощей.

Влажность воздуха зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов, а также от частоты открывания. Вы можете регулировать влажность воздуха.

**Сортируйте продукты:**

▶ Вложить не упакованные фрукты и овощи.
▶ Слишком высокая влажность: Регулировка влажности воздуха (см. 7.7 Регулировка влаги) .

### 4.1.3 Морозильное отделение

Здесь поддерживается сухой морозный режим хранения при -18 °C. Морозный климат подходит для хранения свежезамороженных и просто замороженных продуктов в течении нескольких месяцев, для приготовления кубиков льда или замораживания свежих пищевых продуктов.

**Замораживание продуктов**

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 9.5 Заводская табличка) у значка Производительность по замораживанию ... кг/24 ч.

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзали, не кладите в упаковку больше следующего количества:

- Фрукты, овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

Перед замораживанием соблюдайте:

❑ SuperFrost активировано (см. 6.3 Функции) если замораживаемый объем больше около 2 кг.
❑ При малом замораживаемом объеме: SuperFrost предварительно активирован приблизительно на 6 часов.
❑ При максимальном замораживаемом объеме: SuperFrost предварительно активирован приблизительно на 24 часов.

**Сортируйте продукты:**

**ОСТОРОЖНО**
Опасность травмирования осколками стекла!
Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.
▶ Замораживайте бутылки и банки с напитками только при использовании функции быстрого охлаждения напитков *BottleTimer*.

При малом замораживаемом объеме:
▶ Поместите пищевые продукты в упаковке в верхний выдвижной ящик.
▶ По возможности размещайте пищевые продукты в выдвижном ящике поближе к задней стенке.
При максимальном замораживаемом объеме:
▶ Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам, но не помещайте пищевые продукты самый нижний выдвижной ящик.
▶ По возможности размещайте пищевые продукты в выдвижном ящике поближе к задней стенке.
При максимальном замораживаемом объеме:
▶ После того как SuperFrost автоматически, деактивируется, положить пищевые продукты в выдвижной ящик.

**Размораживание продуктов**

- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пищевого отравления!
▶ Размороженные продукты не замораживайте снова.

▶ Вынимайте из холодильника только такое количество продуктов, которое требуется.
▶ Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

## 4.2 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

### 4.2.1 Холодильное отделение

Это распространяется на минимальный строк пригодности, указанный на упаковке.

### 4.2.2 Морозильное отделение

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть | | |
|---|---|---|
| Пищевой лед | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Колбаса, ветчина | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев |
| Хлеб, выпечка | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Дичь, свинина | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев |
| Рыба, жирная | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Рыба, постная | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев |
| Сыр | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Птица, говядина | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

# 5 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.3 Область применения устройства) . При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: home.liebherr.com/food.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.

- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.
- Во время длительного отпуска используйте HolidayMode (см. HolidayMode) .

# 6 Управление

## 6.1 Элементы управления и индикации

Дисплей позволяет осуществить быстрый обзор настройки температуры и состояния функций и настроек. Управление функциями и настройками осуществляется или посредством активации / деактивации, или посредством выбора значения.

### 6.1.1 Индикация Status




*Fig. 4*

**(1)** Индикация температуры холодильного отделения

**(2)** Индикация температуры морозильного отделения

### 6.1.2 Навигация

Доступ к отдельным функциям происходит путем навигации в меню. После подтверждения функции или настройки раздается звуковой сигнал. Если выбор не происходит за 10 секунд, индикация сменяется на индикацию Status.

Управление устройством осуществляется кнопками рядом с индикацией:

*Fig. 5*

**(1)** Навигационная стрелка влево / вправо

**(2)** Подтвердить

**Навигационная стрелка влево / вправо** *Fig. 5 (1)*:

- Навигация по меню. После последней страницы меню снова отображается первая страница.

**Подтвердить** *Fig. 5 (2)*:

- Активация / деактивация одной функции.
- Открытие одного подменю.
- Подтверждение одного выбора. После подтверждения индикация переключается обратно в меню.

**Назад к Status-индикации:** самый быстрый путь:

- Закрытие и открытие двери.
- или ждите 10 секунд. Индикация переключается на индикацию Status.

### 6.1.3 Структура управления

Структура управления объясняется при помощи образца рисунка. Индикация меняется в зависимости от функции или настроек.

**Меню без подменю**




*Fig. 6*

**(1)** Статус деактивирован / Статус активирован белая полоска в верхней зоне

**(2)** Символ или активированное значение

**(3)** Меню: Название функции или Меню: Название настройки

**Меню с подменю**




*Fig. 7*

**(1)** Меню: Название функции или Меню: Название настройки

**(2)** Состояние

**(2)** деактивировано / активировано

**(3)** Символ или активированное значение

**(4)** Подменю: Название функции или Подменю: Название настройки

Возможна следующая навигация:

- Навигация при помощи навигационной стрелки влево / вправо *Fig. 5 (1)*.
- С помощью Подтвердить *Fig. 5 (2)* вызвать Подменю *Fig. 7 (4)*.
  - Навигация при помощи навигационной стрелки влево / вправо *Fig. 5 (1)*.
  - Установка нового значения: С помощью Подтвердить *Fig. 5 (2)* выбрать деактивированное значение *Fig. 6 (1)*.
  - Назад в меню: С помощью Подтвердить *Fig. 5 (2)* выбрать уже активированное значение *Fig. 6 (2)*.

### 6.1.4 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ | Состояние устройства |
|---|---|
| | **Режим готовности к работе (Standby)**<br>Устройство или температурная зона выключены. |



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

| Символ | Состояние устройства |
|---|---|
| | **Мигающее число**<br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
| | **Мигающий символ**<br>Устройство работает. Предпринимается настройка. |
| | **Полоска устанавливается**<br>Функция активирована. |

## 6.2 Логика управления

### 6.2.1 Активация / деактивация функции

Можно активировать / деактивировать следующие функции:

| Символ | Функция |
|---|---|
| | SuperCool[x] |
| | SuperFrost[x] |
| | PartyMode[x] |
| | HolidayMode |
| | E-Saver |

[x] Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а энергопотребление увеличится.

▶ Навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* нажимайте до тех пор, пока не появится индикация функции .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Функция активирована / деактивирована.

### 6.2.2 Выбор значения функции

Для следующих функций можно настроить значение в подменю:

| Символ | Функция |
|---|---|
| | **Охлаждение:**<br>Настройка температуры<br>Включение / выключение температурной зоны |
| | **Замораживание:**<br>Настройка температуры<br>Включение/выключение устройства |

▶ Навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* нажимайте до тех пор, пока не появится индикация функции.
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ С помощью навигационных стрелок *Fig. 5 (1)* выберите значение настройки.

**Настройка температуры**

▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ Состояние: активировано *Fig. 6 (1)* появляется ненадолго в Подменю *Fig. 7 (4)*.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

**Включение / выключение температурной зоны**

▶ Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд Подтвердить.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ Дисплей переключается обратно в индикацию состояния.

### 6.2.3 Активация / деактивация настройки

Можно активировать / деактивировать следующие настройки:

| Символ | Настройка |
|---|---|
| | WiFi[1] |
| | Блокировка ввода[2] |
| | SabbathMode[2] |
| | Напоминания[1] |
| | Сброс[2] |
| | Выключение [2] |

▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация настроек .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация требуемой настройки.

[1] **Активация настройки (короткое нажатие)**

▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Настройка активирована / деактивирована.

[2] **Активация настройки (длинное нажатие)**

▶ Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Дисплей сменится.

### 6.2.4 Выбор значения настройки

Для следующих настроек можно настроить значение в подменю:

| Символ | Настройки |
|---|---|
| | Яркость |
| | Сигнал открытой двери |
| | Единица темп. |

▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация настроек .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация требуемой настройки.
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ С помощью навигационных стрелок *Fig. 5 (1)* выберите значение настройки.
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В подменю ненадолго появится состояние.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

### 6.2.5 Вызов меню клиента

В меню клиента можно вызвать следующие настройки:

| Символ | Функция |
|---|---|
| D1* | D-Value [1]* |
| Software | Software |

▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)*, пока не появятся настройки .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)*, пока на дисплее не отобразится информация об устройстве .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ Введите числовой код 151.
▷ Появится меню клиента.
▶ В меню клиента нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)*, пока не появится требуемая настройка.

[1] **Выбор значения**
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ На дисплее ненадолго появится состояние.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

[2] **Активация настройки**
▶ Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ На дисплее появится состояние.
▷ Символ мигает, пока устройство работает.

## 6.3 Функции

### Температура

Температура зависит от следующих факторов:
- частота открытия двери
- длительность открытия двери
- температура в помещении на месте установки
- вид, температура и количество продуктов

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка |
|---|---|
| Холодильное отделение | 5 °C |
| Морозильное отделение | -18 °C |

**Настройка температуры**




*Fig. 8*
▶ Настройте значение. (см. 6.2 Логика управления)
▷ Настроенная температура отображается снизу справа на дисплее.

**Отключение температурной зоны**

Холодильное отделение может быть отключено отдельно.

При отключении морозильного отделения отключаются все температурные зоны.
▶ Настройте значение. (см. 6.2 Логика управления)
▷ Отображается .

### SuperCool

С помощью данной функции происходит переключение на максимальную мощность охлаждения. Таким образом достигаются более низкие температуры охлаждения.

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*

Применение:
- Быстрое охлаждение большого количества пищевых продуктов.

**Активация / деактивация функции**

▶ Уложите продукты в холодильное отделение: активируйте функцию при укладке продуктов.
▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

Деактивация функции происходит автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура устанавливается на настроенное значение.

### SuperFrost

С помощью данной функции происходит переключение на максимальную мощность замораживания. Таким образом достигаются более низкие температуры замораживания.

Данная функция относится к морозильному отделению *Fig. 1 (C)*.

Применение:
- Замораживание более 2 кг свежих пищевых продуктов ежедневно.
- Быстрое полное промораживание свежих продуктов до сердцевины.
- Увеличение запасов холода в хранящихся замороженных продуктах, пока устройство не разморозится.

**Активация / деактивация функции**

При малом замораживаемом объеме:



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ активируйте за 6 часов до применения.
При максимальном замораживаемом объеме:
▶ активируйте за 24 часов до применения.
▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

Деактивация функции происходит автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура устанавливается на настроенное значение.

### PartyMode

Данная функция предлагает набор специальных функций и настроек, полезных во время проведения вечеринки.

Происходит активация следующих функций:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*

Все функции могут быть настроены гибко и индивидуальным образом. Изменения отменяются, когда функция деактивируется.

**Активация / деактивация функции**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: Все функции активированы одновременно.
▷ Деактивировано: Выполняется возврат к настроенным ранее температурам.

По истечении 24 часов функция деактивируется автоматически.

### HolidayMode

Данная функция обеспечивает минимальное энергопотребление во время длительного отсутствия. Температура холодильного отделения настроена на 15 °C и при достижении отображается на экране статуса.

Заданная температура замораживания сохраняется.

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*.

Применение:

- Экономия электроэнергии во время длительного отсутствия.
- Предотвращение образования неприятного запаха и плесени во время длительного отсутствия.

**Активация / деактивация функции**

▶ Полностью опорожните холодильное отделение.
▶ Активировать / деактивировать. (см. 6.2 Логика управления)
▷ Активировано: температура охлаждения повышается.
▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенной ранее температуре.

### E-Saver

Эта функция снижает расход электроэнергии. Если Вы включаете эту функцию, температура холодильного отделения повышается.

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка (см. Температура) | Температура при активном E-Saver |
|---|---|---|
| 5 ℃ Холодильное отделение | 5 °C | 7 °C |
| -18 ℃ Морозильное отделение | -18 °C | -16 °C |

Применение:

- Экономия электроэнергии.

**Активация / деактивация функции**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: Во всех температурных зонах настроены повышенные температуры.
▷ Деактивировано: Выполняется возврат к настроенным ранее температурам.

## 6.4 Настройки

Данная настройка позволяет выполнить соединение между устройством и интернетом. Управление соединением осуществляется через SmartDevice. Затем устройство через SmartDevice-App может быть подсоединено к SmartHome-System. С помощью SmartDevice-App и других совместимых партнерских сетей также можно использовать расширенные возможности опций и настроек.

**Указание**
Модуль SmartDevice-Box доступен в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

Подробную информацию о наличии, условиях и об отдельных опциях можно найти в интернете по адресу www.smartdevice.liebherr.com.

**Указание**
SmartDevice-Box невозможно использовать в следующих странах: Россия, Беларусь, Казахстан. Функция SmartDevice недоступна.

Применение:

- Управляйте устройством через SmartDevice-App или совместимые партнерские сети.
- Используйте расширенные функции и настройки.
- Вызовите текущее состояние устройства через SmartDevice-App.

❑ Модуль SmartDevice-Box приобретен и используется (см. https://smartdevice.liebherr.com/install).
❑ Приложение SmartDevice установлено (см. https://apps.home.liebherr.com/).

### 6.4.1 Установка соединения




*Fig. 9*

▶ Активировать настройку (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Соединение устанавливается: состояние: активировано *Fig. 6 (1)*, и появляется WiFi connecting. Символ мигает.
▷ Соединение установлено: появляется состояние: активировано *Fig. 6 (1)*.
▷ Соединение установлено: появляется WiFi, индикация становится синей.
▷ Не удалось установить соединение: появляется состояние и Connect. Символ отображается непрерывно.

### 6.4.2 Прерывание соединения

▶ Деактивировать настройку (см. 6.2 Логика управления) .




*Fig. 10*

▷ Соединение прервано: Символ отображается непрерывно.

### 6.4.3 Сброс соединения

▶ Сбросить настройки (см. 6.2 Логика управления) .




*Fig. 11*

▷ Соединение и другие настройки будут сброшены до состояния поставки.

## Блокировка ввода

Данная настройка предотвращает случайное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения настроек и функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

**Активация / деактивация настройки**

▶ Активировать / деактивировать. (см. 6.2 Логика управления)

## Яркость дисплея

Данная настройка позволяет ступенчато выполнить настройку яркости дисплея.

Можно настроить следующие степени яркости:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

**Выбор настройки**

▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .

## Сигнал открытой двери

Данная настройка позволяет настроить время, до начала срабатывания сигнала открытой двери (см. Закройте дверь) .

Можно настроить следующие значения:

- 1 мин
- 2 мин
- 3 мин
- Выкл.

**Выбор настройки**

▶ Установите значение (см. 6.5 Сообщения об ошибках) .

## Единица измерения температуры

Эта настройка позволяет переходить между Цельсием - Фаренгейтом.

**Выбор настройки**

▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .

## Информация

Эта настройка позволяет считать сведения об устройстве, а также получить доступ к меню клиента.

Можно считать следующую информацию:

- название модели
- индекс

- серийный номер
- сервисный номер

**Вызов сведений об устройстве**

▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация настроек .
▶ Нажмите на Подтвердить *Fig. 5 (2)*.
▶ Нажимайте навигационные стрелки *Fig. 5 (1)* до тех пор, пока не появится индикация со сведениями.
▶ Считайте сведения об устройстве.

## SabbathMode

Данная настройка выполняет религиозные требования в отношении Шаббата и дней еврейских праздников. Когда активирован SabbathMode, некоторые функции электроники управления отключены. Благодаря этому можно использовать устройство, не вызвав его активность.

Список сертифицированных Star-K устройств можно найти по ссылке www.star-k.org/appliances.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность пищевого отравления!
Если отключение электропитания происходит, когда активирован режим SabbathMode, это сообщение не сохраняется. Когда электропитание восстанавливается, устройство продолжат работать в режиме SabbathMode. Когда он заканчивается, на индикаторе температуры не появляется никаких сообщений об отключении электропитания.
Если сбой электропитания происходит во время режима SabbathMode:

▶ проверить качество продуктов. Оттаявшие продукты не употреблять!

Поведение устройства, когда активирован SabbathMode:

- Индикация Status непрерывно показывает SabbathMode.
- Дисплей заблокирован для управления, за исключением деактивации SabbathMode.
- Если функции / настройки активированы, они остаются активными.
- Дисплей продолжает светится, когда дверь закрывается.
- Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени также задерживается. Функция в SabbathMode не возобновляется.
- Напоминания и предупреждения не отображаются. Не выдаются никакие звуковые сигналы, и на дисплее не появляются никакие предупреждения/настройки, например, сигнал неправильной температуры, сигнал открытой двери.
- Внутреннее освещение деактивировано.
- Цикл оттаивания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством.
- После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму SabbathMode.

**Активация/деактивация функции SabbathMode**

▶ Для активации функции стрелками рядом с индикацией перейдите нажатием в пункт меню Настройки и там подтвердите. Меню переходит к доступным настройкам.
▶ Нажимайте стрелки рядом с индикацией до тех пор, пока не появится символ для SabbathMode (Menora). Подтвердите символ.
▷ В верхней части дисплея появляется белая полоса.
▷ Функция SabbathMode активирована.

Для деактивации функции удерживайте нажатой экранную кнопку рядом с индикацией для подтверждения в течение 3 секунд.

Функция SabbathMode деактивирована.

## D1 D-Value*

**Указание**
Liebherr рекомендует:*
▶ Эксплуатируйте устройство с сухой задней стенкой, чтобы избежать видимого конденсата и примерзания изделия.*

*D-Value* указывает, эксплуатируете ли Вы холодильное отделение с или без сухой задней стенки. Задняя стенка монтируется в устройство при поставке. *D-Value* предварительно установлен на *D1*.*

Вы можете извлечь заднюю стенку для очистки. (см. 8.3.4 Очистка сухой задней стенки*) Чтобы эксплуатировать устройство без задней стенки, Вам необходимо установить *D-Value* на *D2*.*

**Выбор настройки***

▶ Настройка значения в меню клиента. (см. 6.2 Логика управления)

## Напоминание

Напоминания отображаются акустически при помощи звукового сигнала и оптически при помощи символа на дисплее. Звуковой сигнал усиливается и становится громче, пока сообщение не будет завершено.

**Замена фильтра с активированным углем FreshAir**

Сообщение появляется, когда требуется заменить воздушный фильтр.
▶ Замену воздушного фильтра следует производить каждые шесть месяцев.
▶ Подтвердите сообщение.
▷ Интервал техобслуживания начнется заново.
▷ Воздушный фильтр обеспечивает оптимальное качество воздуха в холодильнике.

**Активация настройки**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

## Сброс

Эта функция позволяет сбросить все настройки до заводских. Все настройки, предпринятые Вами до этого, будут сброшены до исходных настроек.

**Активация настройки**

▶ Активация (см. 6.2 Логика управления) .

## Выключение устройства

Данная настройка позволяет выключить все устройство.

**Выключение всего устройства**




*Fig. 12*

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Деактивировано: Дисплей гаснет.

## 6.5 Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках отображаются на дисплее. Имеется две категории сообщений об ошибках:

| Категория | Значение |
|---|---|
| Сообщение | Напоминает об общих процессах. Можно выполнить данные процессы и тем самым устранить сообщение. |
| Предупреждение | Появляется при нарушениях функционирования. В дополнение к индикации на дисплее звучит сигнал. Звуковой сигнал становится громче, пока индикация не будет подтверждена касанием. Более простые нарушения функционирования пользователь может устранить самостоятельно. При наличии существенных нарушений функционирования необходимо связаться с сервисной службой. |

### 6.5.1 Предупреждения

**Закройте дверь**

Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.

Время, через которое появится сообщение, может быть настроено .

▶ Завершение сигнала тревоги: Подтвердите сообщение.
**-или-**
▶ Закройте дверь.

**Нарушение электроснабжения**

Сообщение появляется, когда температура замораживания поднялась по причине прерывания подачи тока. По окончании прерывания подачи тока устройство продолжит работу с заданной температурой.

▶ Завершение сигнала тревоги: Подтвердите сообщение.
▷ Появляется сигнал неправильной температуры (см. Сигнал неправильной температуры) .

**Сигнал неправильной температуры**

Сообщение появляется, когда температура замораживания не соответствует установленной температуре.

Причиной различия температуры может быть следующая:

- Были заложены теплые свежие продукты.
- При сортировке и извлечении продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха.
- В течение долгого времени отсутствовало электроснабжение.
- Устройство неисправно.

При устранении причины устройство продолжит работу с заданной температурой.

▶ Подтвердите индикацию.
▷ Отобразится самая теплая температура.
▶ Заново подтвердите индикацию.
▷ Индикация статуса появляется.
▷ Отобразится текущая температура.

**Ошибка**

Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку.

▶ Откройте дверь.
▶ Запишите код ошибки.
▶ Подтвердите сообщение.
▷ Звуковой сигнал прекращается.
▷ Появляется индикация состояния.
▶ Закройте дверь.
▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 9.4 Сервисная служба)

### 6.5.2 Демонстрационный режим

Если на дисплее отображается «D», это означает, что активирован режим демонстрации. Данная функция была разработана специально для продавцов, т.к. при ней все холодильные функции деактивированы.

**Деактивация демонстрационного режима**

Если на дисплее идет счет времени:
▶ Подтвердите индикацию в период течения времени.
▷ Демонстрационный режим деактивирован.
Если счет времени не идет:
▶ Извлеките сетевую вилку.
▶ Снова подключите сетевую вилку.
▷ Демонстрационный режим деактивирован.

# 7 Оснащение

## 7.1 Полки в дверях

### 7.1.1 Перестановка / извлечение полок на двери



*Fig. 13*

▶ Сдвиньте полку вверх.
▶ Потянуть вперед.
▶ Установка осуществляется в обратной последовательности.

### 7.1.2 Разборка полок на дверях

Полки на дверях можно разобрать, чтобы выполнить очистку.



*Fig. 14*

▶ Разборка полок на дверях.

## 7.2 Съемные полки

### 7.2.1 Перемещение / извлечение съемных полок

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.




*Fig. 15*

▶ Приподнимите съемную полку и потяните движением на себя.
▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
▶ Перемещение съемной полки: Поднимите или опустите на любую высоту и вставьте.

**-или-**




*Fig. 16*

▶ Полное извлечение съемной полки: Вытяните движением вперед.

▶ Облегченное извлечение: Съемную полку выставить под углом.
▶ Установка съёмных полок на место: Вставьте до упора.
▷ Стопоры показывают вниз.
▷ Стопоры лежат за передней опорной поверхностью.

Съемную полку над отделениями EasyFresh также можно извлечь.



*Fig. 17*

Извлечение съёмных полок:
▶ Приподнимите съемную полку спереди и сзади.
▶ Извлеките движением вперед.

На расположенную внизу крышку отделения не ставить товары!

Вставка съемной полки:
▶ Вставить съемную полку наискосок с уклоном назад вниз.
▷ Стопоры показывают вниз.
▶ Вставка и опирание съемной полки.

### 7.2.2 Разборка съемных полок

Съемные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.



*Fig. 18*

▶ Разборка съемной полки.

## 7.3 Разделяемая съемная полка*

### 7.3.1 Используйте разделяемую съемную полку

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.



*Fig. 19*

▶ Разделяемую съемную полку вставьте снизу согласно рисунку.




*Fig. 20*

**Переместите в верхнее положение:**

▶ По одной извлеките *Fig. 20 (1)* стеклянные панели движением вперед.
▶ Выньте опорные шины из фиксатора и установите на нужной высоте.
▶ Вставьте стеклянные панели по отдельности по очереди.
▷ Плоские стопоры спереди, прямо за опорной шиной.
▷ Высокие стопоры сзади.

**Используйте обе полки для хранения:**

▶ Одной рукой возьмите нижнюю стеклянную панель и потяните вперед.
▷ Стеклянная панель *Fig. 20 (1)* с декоративной планкой лежит спереди.
▷ Стопоры *Fig. 20 (3)* показывают вниз.

VarioSafe

VarioSafe предлагает место для небольших продуктов питания, упаковок, тюбиков и баночек.

### 7.4.1 Применение VarioSafe*

Выдвижной ящик можно извлекать и вставлять в двух разных по высоте положениях. Благодаря этому в выдвижном ящике можно хранить также более высокие мелкие части.




*Fig. 21*

▶ Извлечь выдвижной ящик.
▶ На любой высоте *Fig. 21 (1)* или *Fig. 21 (2)* вставить.

### 7.4.2 Переместить VarioSafe

VarioSafe можно перемещать по высоте как целое.



*Fig. 22*

▶ Потянуть вперед.
▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
▶ Поднять или опустить на любую высоту.
▶ Вставить назад.

### 7.4.3 Полностью извлечь VarioSafe

VarioSafe можно извлекать как целое.

▶ Потянуть вперед.
▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.



*Fig. 23*

▶ Установите под углом и потяните на себя.

### 7.4.4 Разборка VarioSafe

VarioSafe можно разобрать, чтобы выполнить очистку.




*Fig. 24*

▶ Разобрать VarioSafe.

## 7.5 Выдвижные ящики

Выдвижные ящики можно снять, чтобы выполнить очистку.

Расположенные внизу съемные полки в случае извлечения выдвижных ящиков можно использовать в качестве места для хранения.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от вытяжной системы. Ваше устройство может иметь разные вытяжные системы.

**Указание**

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

▶ Оставить самый нижний выдвижной ящик в устройстве!
▶ Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!

### 7.5.1 Извлечь выдвижной ящик

**Выдвижной ящик на салазках**



*Fig. 25*

▶ Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

### 7.5.2 Вставить выдвижной ящик

**Выдвижной ящик на салазках**



*Fig. 26*



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

## 7.6 Крышка EasyFresh-Safe

Крышку отделения можно снять для очистки.

### 7.6.1 Извлечение крышки отделения




*Fig. 27*

Если выдвижные ящики извлечены:

▶ Потянуть крышку до отверстия в поддерживающих деталях вперед *Fig. 27 (1)*.

▶ Поднять сзади снизу и извлечь *Fig. 27 (2)* движением верх.

### 7.6.2 Вставка крышки отделения




*Fig. 28*

Если надпись THIS SIDE UP сверху:

▶ Вставить поперечные ребра крышки через отверстие заднего держателя *Fig. 28 (1)* и защелкнуть спереди в держателе *Fig. 28 (2)*.

▶ Перевести крышку в нужное положение (см. 7.7 Регулировка влаги) .

## 7.7 Регулировка влаги

Влажность пользователь может регулировать самостоятельно через перестановку крышки отделения в выдвижном отделении.

Крышка отделения находится прямо на выдвижном ящике и может быть прикрыта съемными полками или дополнительными выдвижными ящиками.



*Fig. 29*

**Низкая влажность воздуха**

▶ Открыть выдвижной ящик.

▶ Потянуть крышку отделения вперед.

▷ При закрытом выдвижном ящике: Зазор между крышкой и ящиком.

▷ Влажность воздуха в Safe уменьшается.

**Высокая влажность воздуха**

▶ Открыть выдвижной ящик.

▶ Сдвиньте крышку отделения назад.

▷ При закрытом выдвижном ящике: Крышка плотно прикрывает ящик.

▷ Влажность воздуха в Safe увеличивается.

Если в отделении слишком много влаги:

▶ Выбрать настройку для «меньшей влажности воздуха».

**-или-**

▶ Стереть воду салфеткой.

### EasyTwist-Ice

EasyTwist-Ice со вставленным баком для воды может готовить кубики льда.

EasyTwist-Ice служит исключительно для приготовления кубиков льда в количестве, необходимом в домашнем хозяйстве.

**Указание**

Не менять положение EasyTwist-Ice.

Убедитесь, что выполнены следующие условия:*

- EasyTwist-Ice почищен (см. 8.3.6 Очистка EasyTwist-Ice*)
- Бак для воды почищен.
- Выдвижной ящик EasyTwist-Ice полностью вставлен.

### 7.8.1 Наполнение бака водой

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Загрязненная вода!

Отравления.

▶ Заполняйте только питьевой водой.

**ВНИМАНИЕ**

Жидкости с содержанием сахара!

Повреждение EasyTwist-Ice.

▶ Заполнять только холодной питьевой водой.

**Указание**

Благодаря использованию фильтрованной декарбонизированной воды для безотказного производства кубиков льда обеспечивается наивысшее пищевое качество питьевой воды.

Такое качество воды можно достичь при использовании фильтра для воды, доступного в специализированных магазинах.

▶ Емкость для воды заполнять только фильтрованной декарбонизированной питьевой водой.

Подача воды для EasyTwist-Ice осуществляется через бак для воды .




*Fig. 30*

▶ Поднять бак для воды сзади *Fig. 30 (1)*и извлечь движением верх *Fig. 30 (2)*.
▶ Залить питьевую воду до отметки.
▶ Установите бак для воды в обратной последовательности.

### 7.8.2 Приготовление кубиков льда

Производственная мощность зависит от температуры замораживания. Чем ниже температура, тем больше кубиков льда можно приготовить в определенный период времени.

Максимальная емкость выдвижного ящика для приготовления кубиков льда – 40 штук (приготовить кубики льда 2 раза).

Необходимое время для приготовления кубиков льда - минимум 5 часов.

**Извлеките кубики льда**

▶ Повернуть поворотную кнопку вправо до упора.
▶ В случае необходимости повторить несколько раз и немного больше повернуть кнопку.

## 7.9 VarioSpace



*Fig. 31*

Вы можете извлекать из устройства выдвижные ящики и стеклянные панели. Так Вы получите место для крупных продуктов, например, птицы, мяса, крупных частей дичи и высоких хлебобулочных изделий. Благодаря этому их можно замораживать целиком, а затем использовать целиком.

▶ Учитывайте пределы нагрузки на выдвижные ящики и стеклянные панели (см. 9.1 Технические данные) .

## 7.10 Принадлежности

### 7.10.1 Держатель для бутылок

**Использование держателя для бутылок**



*Fig. 32*

▶ Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.
▷ Бутылки не опрокидываются.

**Извлечение держателя для бутылок**



*Fig. 33*

▶ Подвинуть держатель для бутылок полностью вправо до самого края.
▶ Извлекайте движением назад.

# 8 Уход

## 8.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем

FreshAir-Фильтр с активированным углем находится в отделении над вентилятором.

Он обеспечивает оптимальное качество воздуха.

❑ Фильтр с активированным углем менять каждые 6 месяцев.
При активированном *Напоминании* о необходимости замены сообщает индикация.
❑ Фильтр с активированным углем можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

**Указание**
Фильтр с активированным углем FreshAir доступен в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

### 8.1.1 Извлечение фильтра с активированным углем FreshAir




*Fig. 34*



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ Вытянуть *Fig. 34 (1)* отделение движением вперед.
▶ Извлечение *Fig. 34 (2)* фильтра с активированным углем.

### 8.1.2 Вставка фильтра с активированным углем FreshAir




*Fig. 35*

▶ Установите фильтр с активированным углем, как показано на рисунке *Fig. 35 (1)*.
▷ Фильтр с активированным углем ощутимо фиксируется.
Если фильтр с активированным углем показывает вниз:
▶ Вставьте отделение *Fig. 35 (2)*.
▷ Фильтр с активированным углем теперь готов к работе.

## 8.2 Размораживание устройства

### 8.2.1 Размораживание холодильного отделения

Размораживание происходит автоматически. Талая вода стекает через отверстие для стока и испаряется.

Наличие капель воды или также тонкого слоя инея или льда на задней стенке функционально обосновано и абсолютно нормально. Убирать их не требуется.*

По причине регулировки устройства с целью оптимизации энергозатрат периодически может также образовываться слой инея или льда.*

▶ Регулярно очищайте отверстие для стока талой воды (см. 8.3 Чистка устройства) .

### 8.2.2 Размораживание морозильного отделения с помощью NoFrost

Размораживание происходит автоматически посредством системы NoFrost. Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

Размораживать устройство не требуется.

## 8.3 Чистка устройства

### 8.3.1 Подготовка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность электрического удара!
▶ Вытащите штекер холодильник из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара
▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

▶ Опорожнить устройство.
▶ Извлечь сетевую вилку.

### 8.3.2 Очистка корпуса

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.
▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность травмы и повреждения горячим паром!
Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.
▶ Не используйте устройства очистки горячим паром!

▶ Протирайте корпус мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте теплую воду с нейтральным чистящим средством. Стеклянные поверхности могут быть дополнительно очищены стеклоочистителем.

### 8.3.3 Очистка внутреннего пространства

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.
▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

▶ Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
▶ Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
▶ Отверстие для стока *Fig. 1 (8)* : удалите отложения, используя тонкое вспомогательное средство, например, ватную палочку.

### 8.3.4 Очистка сухой задней стенки*

Вы можете извлечь сухую заднюю стенку для очистки.

**Извлечение задней стенки**

▶ Извлеките все принадлежности.



*Fig. 36*

▶ Обеими руками возьмите заднюю стенку снизу и одновременно сильно потяните вниз.
▶ Вытяните заднюю стенку за нижний конец вперед.
▷ Задняя стенка извлечена.
Если Вы дальше продолжаете эксплуатироваться устройство с демонтированной задней стенкой:
▶ *D-Value* настройте на *D2*. (см. D-Value*)

**Вставка задней стенки**



*Fig. 37*

▶ Убедитесь, что устройство полностью пустое.
▶ Вдвиньте заднюю стенку снизу вверх.
▶ Сильно надавите на заднюю стенку с левой стороны назад.
▷ Будет слышно, как задняя стенка войдет в зацепление.
▶ Установите принадлежности.
▶ *D-Value* настройте на *D1*. (см. D-Value*)

## 8.3.5 Очистка оснащения

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.
▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Полки в дверях
- Съемная полка
- Разделяемая съемная полка*
- VarioSafe *
- Крышка EasyFresh-Safe
- Выдвижная секция складирования

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Держатель для бутылок
- Поддерживающая деталь разделяемая съемная полка*
- Ванночка для кубиков льда*

▶ Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
▶ Очистка оснащения.

## 8.3.6 Очистка EasyTwist-Ice*

Очистку следует осуществлять при:
❑ Первый ввод в эксплуатацию
❑ Не использование больше 48 часов
❑ Необходимость очистки.

**При первом вводе в эксплуатацию, длительном не использовании или при необходимости очистки**




*Fig. 38*

▶ Извлечь бак для воды *Fig. 38 (1)* и выдвижной ящик для производства кубиков льда *Fig. 38 (2)*.
▶ Вынуть выдвижной ящик морозильника с EasyTwist-Ice.




*Fig. 39*

▶ Нажать на накладку *Fig. 39 (1)*, EasyTwist-Ice поднять сзади и вынуть из выдвижного ящика морозильника.




*Fig. 40*



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ Одновременно нажать на накладки *Fig. 40 (1)* на обеих сторонах EasyTwist-Ice и снять крышку *Fig. 40 (2)* движением вверх.




*Fig. 41*

▶ Последовательно нажать на все накладки *Fig. 41 (1)* и снять крышку *Fig. 41 (2)*.
▶ Выдвижной ящик для производства кубиков льда, бак для воды и EasyTwist-Ice очистите теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
▶ EasyTwist-Ice собрать.




*Fig. 42*

▶ Вставить оси *Fig. 42 (1)* на EasyTwist-Ice в направляющие и вдавить заднюю сторону *Fig. 42 (2)* до фиксации накладки.
▶ Вдвиньте выдвижной ящик EasyTwist-Ice.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Загрязненная вода!
Отравления.
▶ Заполняйте только питьевой водой.

▶ Заполните бак для воды и вставьте. (см. 7.8.1 Наполнение бака водой)

Не фильтрованная вода:
▶ Утилизируйте кубики льда, которые производились в течение 24 часов после первого производства кубиков льда.

Фильтрованная вода:
▶ Утилизируйте кубики льда, которые производились в течение 48 часов после первого производства кубиков льда.

### 8.3.7 После очистки

▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
▶ Подсоедините устройство и включите.
▶ SuperFrost активировать (см. 6.3 Функции) .
Если температура достаточно низкая:
▶ Вложить продукт питания.
▶ Чистку повторять регулярно.

# 9 Поддержка клиентов

## 9.1 Технические данные

| Температурные зоны | |
|---|---|
| Охлаждение | от 2 °C до 9 °C |
| Замораживание | от -26 °C до -15 °C |

| Максимальный замораживаемый объем / 24ч | |
|---|---|
| Морозильное отделение | см. заводскую табличку в «Производительность по замораживанию ... /24ч» |

| Изготовление кубиков льда при помощи EasyTwist-Ice* | |
|---|---|
| Продолжительность при -18 °C | прибл. 5,5 ч |
| Продолжительность при включенной функции SuperFrost | прибл. 3 ч |

| Освещение | |
|---|---|
| Класс энергосбережения[1] | Источник света |
| Данное изделие содержит источник света класса энергосбережения G | Светодиод |

*1 Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.*

## 9.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной производительности охлаждения** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:
- функции активированы (см. 6.3 Функции)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум | Возможная причина | Тип шума |
|---|---|---|
| Бульканье и плеск | Хладагент течет в контуре охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Фырканье и шипение | Хладагент входит в контур охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Жужжание | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе |

| Шум | Возможная причина | Тип шума |
|---|---|---|
| Гудение и рокот | Работает вентилятор. | нормальный рабочий шум |
| Щелчок | Осуществляется включение и выключение компонентов. | нормальный шум переключения |
| Треск или жужжание | Клапаны или заслонки активны. | нормальный шум переключения |

| Шум | Возможная причина | Тип шума | Устранение |
|---|---|---|---|
| Вибрация | Неправильный монтаж | Ошибка-шум | Выровняйте устройство с помощью ножек по горизонтали. |
| Стук | Оснащение,<br>Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения.<br>Оставить расстояние между предметами. |

## 9.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

### 9.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Устройство не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку. | ▶ Проверьте сетевую вилку. |
| | → Предохранитель розетки не в порядке. | ▶ Проверьте предохранитель. |
| | → Нарушение электроснабжения | ▶ Устройство держите закрытым.<br>▶ Защита продуктов: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте децентрализованный морозильный шкаф, если отключение электропитания оказывается продолжительным.<br>▶ Размороженные продукты не замораживайте повторно. |
| | → Штекер устройства вставлен неправильно. | ▶ Проверьте штекер устройства. |
| **Температура недостаточно низкая.** | → Дверь устройства неплотно закрыта. | ▶ Закройте дверцу устройства. |
| | → Недостаточный приток и отток воздуха. | ▶ Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее. |
| | → Окружающая температура слишком высокая. | ▶ Решение проблемы: (см. 1.3 Область применения устройства) . |
| | → Устройство открывали слишком часто или надолго. | ▶ Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) . |
| | → Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost. | ▶ Решение проблемы: (см. SuperFrost) |

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| | → Температура установлена неправильно. | ▶ Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа. |
| | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.). | ▶ Измените место установки устройства или источника тепла. |
| **Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.** | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ▶ Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) . |
| **На устройстве образовался лед или конденсат.** | → Дверное уплотнение может выйти из паза. | ▶ Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу. |
| **Наружные поверхности устройства теплые*.** | → Тепло контура охлаждения используется для предотвращения образования конденсационной воды. | ▶ Это нормальное явление. |

### 9.3.2 Оснащение

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Внутреннее освещение не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Дверца была открыта дольше 15 минут. | ▶ При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут. |
| | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка: | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>Опасность удара электрическим током!<br>Под крышкой находятся токоведущие узлы.<br>▶ Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию. |

## 9.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 9 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Liebherr-сервис».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Неквалифицированно выполненный ремонт!
Травмы.
- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 8 Уход) , разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- ▶ Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- ▶ В устройствах со штекером для слаботочных устройств замена может производиться заказчиком.

### 9.4.1 Свяжитесь с сервисной службой

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ❑ Обозначение устройства (модель и индекс)
- ❑ Сервисный номер (сервис)
- ❑ Серийный номер (S-Nr.)

▶ Вызвать информацию об устройстве через дисплей (см. Информация) .

**-или-**

▶ Взять информацию из заводской таблички (см. 9.5 Заводская табличка) .

▶ Записать информацию о приборе.
▶ Известить сервисную службу: Сообщить неисправности и информацию об устройстве.
▷ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
▶ Следовать последующим указаниям сервисной службы.

## 9.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.




*Fig. 43*

**(1)** Название устройства **(3)** Серийный номер
**(2)** Сервисный номер

▶ Считать информацию с заводской таблички.

# 10 Отключение

▶ Опорожнить устройство.
▶ Выключить устройство (см. 6.4 Настройки) .
▶ Извлечь сетевую вилку.
▶ При необходимости извлечь штекер прибора: извлечь и одновременно переместить слева направо.
▶ Очистите устройство (см. 8.3 Чистка устройства) .
▶ Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.

# 11 Утилизация

## 11.1 Подготовка устройства к утилизации

LI-Ion

В некоторых изделиях Liebherr используются элементы питания (батарейки). В целях защиты окружающей среды в соответствии с законодательством ЕС конечный пользователь должен извлекать эти батарейки перед утилизацией старых устройств. Если в вашем устройстве имеются батарейки, то на устройстве будет располагаться соответствующее указание.

Лампочки — Если вы можете извлечь лампочки самостоятельно, не разбив их, также извлеките их перед утилизацией.

▶ Выведите устройство из эксплуатации.
▶ Устройство с батарейками: извлеките батарейки. См. описание в главе **Техническое обслуживание**.
▶ Если это возможно: осторожно извлеките лампочки.

## 11.2 Экологичная утилизация устройства

Устройство содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора.

LI-Ion

Утилизируйте батарейки отдельно от бытовых отходов. Для этого можно бесплатно сдать батарейки в магазинах или в пунктах вторичной переработки / приема вторсырья.

Лампочки — Утилизируйте снятые лампочки через соответствующие системы раздельного сбора отходов.

Для Германии: — Вы можете бесплатно утилизировать устройство в местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильного/морозильного устройства старое устройство бесплатно принимают обратно предприятия розничной торговли с торговой площадью > 400 м$^2$.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Выделение хладагента и масла!
Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.
▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

▶ Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
▶ Утилизируйте батарейки, лампочки и устройство в соответствии с указанными выше требованиями.

# 12 Информация об изготовителе

| |
|---|
| Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD |
| BG 4202 Радиново, обл. Пловдив |
| Болгария |